

# Trådløs Rev-varsler "Mikkel"



Du har lagt ut åte - sitter og venter, men så sovner du. La Rev-varsleren passe på - den varsler når noe skjer.

Rev-varsler består av bevegelsesdetektor med trådløs overføring av alarm til mottaker.



Mottaker



Bevegelses-  
detektor

## Virkemåte:

Detektoren plasseres i nærheten av det utlagte åte. Denne påvirkes når et dyr nærmer seg. Et radiosignal sendes til mottaker som varsler med et tonesignal. Detektoren drives med 9V standard "røykvarsler" batteri. Mottaker drives fra batterieliminatør eller 12V bat.

## Art.nr Beskrivelse

115.905 "Mikkel" Trådløs Rev-varsler, komplett sender, mottaker og strømforsyning for mottaker 220VAC/12VDC, 100mA.

350.112 Batteri for sensor, 9V Alk.